

Stichtypen



Stickerei

Laufstich in 10 er Schritten

Dreifach-Laufstich in 10 er Schritten


Kreuzstich 10 mal 10 zentriert ✓

Zickzack mit Dichte 20 Breite 20 zentriert ✓

Z-Stich mit Dichte 20 Breite 10 zentriert ✓

Satinstich mit Breite 20 zentriert ✓

Tatami-Stich mit Breite 100 Intervall 40 zentriert ✓



Der Stichtyp beeinflusst die Anzahl an Stichen in einem Design.

Kreuzstich Dichte 5
(ein Stich alle 5 Pixel, das Stichmuster ist 10 Pixel hoch)

Kreuzstich Dichte 10
(ein Stich alle 5 Pixel, das Stichmuster ist 20 Pixel hoch)

Designs können in verschiedenen **Stichtypen** erstellt werden. Die Blöcke dafür befinden sich in der **Stickerei**-Kategorie.

Du kannst zwischen einfachen Laufstichen und komplexeren Mustern, bei denen die Dimensionen einzeln angepasst werden können, entscheiden.

2 cm 62 Stiche





Kreuzstich 5 mal 10 zentriert ✓

2 cm 32 Stiche



Kreuzstich 10 mal 20 zentriert ✓

Stichtypen - Sprungstich



Wenn du mit der Stickmaschine arbeitest, sind alle Teile eines Designs immer durch den Faden verbunden.

Das Aktivieren eines **Sprungstichs** ermöglicht dir, diesen Teil des Fadens herauszutrennen, wenn die Stickerei fertig ist.

Sprungstich ☒


gehe 300 Schritte

Sprungstich ☐

Sprungstiche werden auf der Bühne als rote gestrichelte Linien angezeigt:

Sprungstich ☒

gehe 100 Schritte



Wird der Sprungstich deaktiviert, wird der Stichtyp auf den vorher aktiven zurückgesetzt:

Kreuzstich 10 mal 10 zentriert ☒

Sprungstich ☒

gehe 30 Schritte

Sprungstich ☐

gehe 30 Schritte

