

Stickdateien Exportieren



Überprüfe alle wichtigen Einstellungen bevor du eine Stickdatei exportierst!
Nicht behobene Warnungen können die Stickmaschine oder den Stoff beschädigen.




1. Design

3. Größe

2. Warnungen

1. Stelle sicher, dass etwas zum Exportieren **auf der Bühne zu sehen** ist. Eine Datei von einer leeren Bühne kann die Maschine zum Abstürzen bringen.
2. **Entferne alle Warnungen**, bevor du Dateien exportierst. Werf auch einen Blick auf die Karte “Warnungen vermeiden”
3. Überprüfe, dass dein Design die **maximale Größe des Stickrahmens nicht überschreitet**. Zu große Designs werden auf der Maschine nicht angezeigt.

Stickdateien Exportieren



TurtleStitch

1.

Stiche : 701

Sprungstiche : 23

Größe : 9.98 x 4.38 cm

+ - Anzeige zurücksetzen

Passend zoomen

☐ Röntgenbild

☐ Turbomodus

2.

Exportieren als SVG

Exportieren als Melco/EXP

Exportieren als Tajima/DST

☐ Ignoriere Farben beim Export

1. Versuche, eine sinnvolle **Zahl an Stichen** in deinem Design zu haben. 2000 Stiche benötigen je nach Maschine in etwa 5 min.

Die Zahl an Stichen kann durch den Stichtyp oder die Distanz zwischen den Stichen verändert werden.

2. Wähle das passende **Dateiformat** für deine Maschine aus.

Falls du dir unsicher bist, welches Format du benötigst, wirf einen Blick in das Handbuch der Maschine.

Wenn du auf einen der Export-Knöpfe klickst, wird dein Design in den Downloads-Ordner deines Browsers heruntergeladen. Benutze einen USB Stick um es an die Maschine zu übertragen.